



ARDUINO PRO MINI	
7	TX0
8	RX1
9	RESET
10	GND
11	D2
12	D3
13	D4
14	D5
15	D6
16	D7
17	D8
18	D9
19	RAW
20	GND3
21	RESET
22	Vcc2
23	A3
24	A2
25	A1
26	A0
27	D13
28	D12
29	D11
30	D10